















Tárcsázott mellékállomáson ne zavarj (DND) szolgáltatás aktív? - Tárcsázza: '4' a szolgáltatási hang közben

## Dynamic Lock

Set Dynamic Lock - Kézi

- 142 - Felhasználói jelszó - Percek (00)

Set Dynamic Lock - Automatikus

- 142 - Felhasználói jelszó - Percek (01 to 99)

Hívásirány - Összes hívás:

- 141 - Felhasználói jelszó - 0

Hívásirány - Helyi hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 1

Toll Control - Nemzetközi hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 2

Toll Control - Nincsenek hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 3

## Vészhívás

Emelje fel a kagylót - Tárcsázza a segélyhívó számot vagy kérjen fővonalat és utána tárcsázza a segélyhívó számot

## Hívástartás fővonalon

- Beszélgetés - Flash - \* - PSTN kód (csak analóg fővonalakra)

## Válasz kényszerítése

- Tárcsázott mellékállomás nem válaszol? - Tárcsázza: '5' a csengetési hang közben (csak rendszertelefonra elérhető szolgáltatás)

## Kényszerített hívásmegszakítás

- Tárcsázott mellékállomás/kért fővonal foglalt? - Tárcsázza: '# \*' a foglaltsági hang közben

## Hívástartás

Hívástartásba rakás:

- Beszélgetés - Nyomja meg a Flash gombot vagy nyomja le egy pillanatra a hívásmegszakító gombot

Hívástartás megszüntetése:

- Szolgáltatási hang? - Nyomja meg a Flash gombot vagy nyomja le egy pillanatra a hívásmegszakító gombot - Beszéljen
- Hibajelző hang? - Tegye le a kézibeszélőt - Visszacsengetés - Válaszoljon

## Hotdesk

Beállítás távoli mellékállomásról:

- 1091 - Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Törlés saját mellékállomáson:

- 1091 - Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó



## Forródrót

Forródrót beállítása mellékállomásra/csoporthívásra/hangpostára

- 151 - Mellékállomás/Csoporthívás/Hangposta

Azonnali kimenő hívás beállítása:

- 152 - Fővonalhoz hozzáférés kódja

Azonnali kimenő hívás beállítása telefonszámmal:

- 153 - Fővonalhoz hozzáférés kódja - Mellékállomás száma - #\*

Forródrót időzítés beállítása:

- 154 - Másodperc (000-255)

Forródrót/Azonnali kimenő tárcsázás törlése:

- 150

## Bekopogás

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázon '3'-at a foglaltsági hang közben

## Utolsó hívó visszahívása

- 1092

## Utolsó telefonszám újratárcsázása

- Tárcsázza: '7'

## Hívott telefonszám ellenőrzése

- 1098 - Mellékállomás

## Közlemény válasz

- 1093 - Mellékállomás, amiről a közleményt küldték - Beszélhet

## Üzenet figyelmeztetés

Üzenet figyelmeztetés beállítása:

- 1076 - Mellékállomás száma - 1

Üzenet figyelmeztetés törlése:

- 1076 - Mellékállomás száma - 0

Új üzenet visszaállítása:

- 1077

## Némítás

Némítás Be-/kikapcsolása (Hívás előtt)

- 1052

Némítás Be-/kikapcsolása (Hívás közben)

- • Beszélgetés - Flash - 1052

## Közlemény

- 1074 - Közlemény zóna száma - Kezdje meg a közleményét

## Jelenlét

- 104 - Felhasználói jelszó - Üzenet
  - Távol : 0
  - Jelen : 1
  - Automatikus keresés : 2
  - Elment : 3
  - Telefonnál : 4
  - Ne zavarj : 5
  - Mobiltelefonnál : 6
  - Tárgyaláson : 7
  - Ebédelni : 8
  - Irodán kívül : 9

## Betámadás

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázza: '5' a foglaltsági hang közben.

## Emlékeztető

Emlékeztető beállítása:

- 162 - NN-HH - ÉÉÉÉ - ÓÓ - PP

Emlékeztető törlése:

- 162 - #

Emlékeztető hangüzenettel beállítás/törlés:

- 164 - Kövesse a hangutasításokat

## Behallgatás

- 1073 - Mellékállomás száma (csak rendszertefon mellékek számára)

## Hozzáférés kiválasztott porthoz

- 69 - Port típusa - Port száma

## Fővonal foglalás

Egy fővonal foglalása:

- Kért fővonal foglalt? -Tárcsázza: '6' foglaltsági hang közben

Fővonal foglaltság törlése:

- 102

## Felhasználó távol/jelen

Felhasználó távol:

- 104 - Felhasználói jelszó - 0

Felhasználó jelen:

- 104 - Felhasználói jelszó - 1

## Felhasználói jelszó

Felhasználói jelszó megváltoztatása:

- 114 - Aktuális felhasználói jelszó - Új felhasználói jelszó

## Hangos segítség

- 1090

## Hangposta

Hangposta elérése mellékállomásról:

- 3931

Hozzáférés általános postafiókhoz:

- 1176-Kövesse a hangposta utasításait

## Mellékállomás jellemzőinek használata másik mellékállomásonBekapcsoláshoz

Bekapcsoláshoz:

- 111 - 1 - Az Ön mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Kikapcsoláshoz:

- 111 - 0

Magyarországon a Matrix Telecom Ltd. képviselete,  
Matrix termékek importőre, kizárólagos forgalmazója:



Magyarországon a Matrix Telecom Ltd. képviselete,  
Matrix termékek importőre, kizárólagos forgalmazója:

*Delton*

1095 Budapest, Mester u. 34

Telefon: \*218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018  
Fax: 218-5542 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688  
E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

Version 1, February 2011